





SP.1 (ประตูทางเข้า)	
	S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องรับแขก
	S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนั่งเล่น
	S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3
	S4 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องครัว
	S5 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3
	S6 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3
SP.2 (หน้าประตูห้องอาหาร)	
	S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องอาหาร
	S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องรับแขก
	S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนั่งเล่น
	S4 : สวิตช์ไฟงานสวน
SP.3 (หน้าห้องครัว)	
	S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟเตรียมอาหาร
	S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องครัว
	S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องครัว
SP.4 (หน้าห้องนอน 3)	
	S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟเตรียมอาหาร
	S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3
	S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3
SP.5 (ห้องนอน 3)	
	S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3
	S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 3



SP.6 (โถงบันไดชั้นบน)	
S4 : สวิตช์ไฟ 2 ทาง(บันได)	S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟโถงบันได
	S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟโถง
	S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน
SP.7 (ห้องนอน 1)	
S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 1	
S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 1	
SP.8 (ห้องน้ำ 1)	
S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องแต่งตัว	
S2 : สวิตช์ไฟตู้เสื้อผ้า	
S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องน้ำ 1	
S4 : สวิตช์ดวงโคมไฟสลิป	
SP.9 (ห้องนอน 2)	
S1 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 2	
S2 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องนอน 2	
S3 : สวิตช์ดวงโคมไฟห้องน้ำ 2	

หมายเหตุ : การเริ่มเรียงสวิตช์กำหนดให้มองเข้าเฟส

119PW3 (R)